

Q&A

よくあるお問い合わせ

下記項目をクリックし、回答をご覧ください。

Q.白米以外の炊き方を教えて。

Q.使用前に目止めは必要ですか？

Q.無洗米は炊けますか？

Q.鍋身の黒い焦げ付きが落ちません。どうすれば落とせますか？

Q.保温機能はありますか？

Q.炊いたご飯をそのままお釜に入れておいてもいい？

Q.IHや電子レンジで炊けますか？

Q.ご飯以外の調理はできますか？

Q.ツマミの付け方がわからなくなりました。

Q.Siセンサー付きのガス台で炊くことはできますか？

Q.ホイッスルの音が鳴らなくなりました。何か原因はありますか？

Q.ご飯がうまく炊けません。どうすれば良いですか？

Q.おかゆは作れますか？